

天线

上面是4G, 下面是WIFI

喇叭

左右声道

调电压

注意屏是多少伏就调多少伏, 不然屏会烧掉

插屏幕

注意画圈处是电源方向, 接返屏会烧掉
小屏用8脚的

屏电源

12V

接控制板

触摸屏

USB

触摸屏


CTP

反扫口

12V

主板电源

12V



马达2

马达1

只装一个马达时需优先装这个

接主板

存币

用直投投币器

电源

投币器

1无硬币投币器

纸钞机1

只装一个纸钞机时需优先装这个

纸钞机2

